

風神

F U J I N

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
本製品を安全にご使用頂くため、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

安全にご使用頂くために、本取扱説明書の内容を十分にご理解頂いた上で本製品をご使用下さい。
間違ったお取り扱いでご使用になった場合、予期せぬ人身事故や破損、周辺財産の損害に繋がる恐れが御座います。
このような場合の損害の保証は致しかねますので、ご了承下さい。



警告

これは警告の記号です。この記号の場合は人身障害の危険があるときに、この取扱説明書の中では使用されます。これらの警告をいつもお読み頂き、理解していることをご確認ください。



注意

これは注意の記号です。この記号は、この製品が損傷する危険があるときに、この説明書の中で使用されます。これらの警告をいつもお読み頂き、理解していることをご確認ください。



注記

これは注記の記号です。この記号は、追加情報やヒントをご提供するためにこの取扱説明書の中で使用されます。

当社の製品は、技術基準や要件の変更に準拠するため、予告なくデザイン及び仕様を変更する場合がございます。
この製品の使用に関してのご質問が御座いましたら、販売店までお問い合わせ下さい。

目次

1. ご使用上の注意事項	4
2. ご使用の用途	5
3. 製品の仕様	5
4. 各部の名称	6
5. 使用方法	7
6. 点検・整備・保管	8
7. サービスと修理	8

1. ご使用上の注意事項

本製品をご使用になる前に以下の注意事項をよく読み、正しくお使い下さい。

- 本機は可燃性・爆発性のガスの存在する場所(ガソリンスタンド・石油工場・塗装工場・化学工場など)
- 本機は温度が45℃以上の場所ではご使用できません。火災の原因となる恐れがあります。
- 水気がある場所では、必ずアースを取ってください。アースが無いと感電する危険があります。
- 本機に何らかの異常が見られた場合、お買い求め頂いた販売店までご相談ください。
- 定格電圧内でご使用ください。規定外の電圧をかけた場合、事故・故障の原因となります。
- 濡れた手でプラグやスイッチ、配線などを触らないでください。感電事故の原因となります。
- 本機を使用中は、小さいお子様や動物を近づけないでください。
- 回転羽根に手や足、髪の毛など身体が当たらないように十分ご注意ください。
- マグネシウム等、化学反応を起こし、引火しやすい物質を利用する環境には使用しないでください。(ドラム缶内に水を用いる為)
- 火花・火気類をファンに近づけないでください。(吸引が強い為ダクトに引火する可能性がある為)

2. ご使用の用途

高性能粉塵吸引機 風神は、工場内でのサンダー等使用時の粉塵を、急速に吸引することが出来ます。

特徴

ビル管理法に基づく浮遊粉塵量の基準値：0.15 mg/m³

OFFで3人サンダー使用時の浮遊粉塵量：0.235mg/m³


ONで3人サンダー使用時の浮遊粉塵量：0.145mg/m³

※当社計測時

3. 製品の仕様

型式	口径	定格電圧	周波数	定格消費電力	風圧	風量
SUN-F-250	250mm	100V	50Hz	350W	300Pa	45 m ³ /min
			60Hz	400W	450Pa	55 m ³ /min
SUN-F-300	300mm	100V	50Hz	550W	350Pa	62 m ³ /min
			60Hz	600W	500Pa	72 m ³ /min

4. 各部の名称



5. 使用方法

- ① ご使用の状況に応じて、専用のダクトをファン機排気口に取り付けて下さい。排気口に覆い被せた後、紐でしっかりと縛ってください。ファン機に印字してあります送風方向矢印を見て、送風口と排気口の確認を行ってください。
- ② 塵受け(本体)に水を入れて下さい。目安は本体の1/3程度。
- ③ ダクトの排出側を塵受け(本体)上部に差込み固定して下さい。
- ④ コンセントにプラグを差し込んで下さい。またご使用状況に応じてプラグ付属のアース線をご使用ください。



特に水気のある場所では、アースを必ず取って下さい。
アースが無いと、感電事故の恐れがあり大変危険です。

- ⑤ 本体のスイッチを『入』にするとファン機が作動し、吸引が開始されます。



モーターが始動しない、もしくは運転中に停止する場合は、電圧が低下している場合があります。
延長コードをご使用の場合は、昇圧機を使用して電圧を上げるか、プラグを直接コンセントに差し込んで下さい。

6. 点検・整備・保管

使用後は、ファン機の汚れやホコリを乾いた布できれいに拭き取り、湿気の少ない場所で保管して下さい。
清掃を行わないまま保管しますと、機会の故障に繋がります。

塵受け(本体)の水は定期的に変えて下さい。目安は一週間に一回。

風神フィルターは汚れが目立ってきましたら、掃除機等で塵や汚れを吸い取って下さい。

7. サービスと修理

保障期間中に修理を必要とする場合、まずは販売店にご連絡ください。
保証期間が切れていた後に修理が必要になった場合、販売店へご相談下さい。

お客様へ：取扱説明書をお読み頂きまして、誠に有難う御座います。万一機械の不具合が生じた場合、
お買い求めになった販売店にご連絡をお願い申し上げます。

販売元 サンライズコーポレーション株式会社
神奈川県座間市相模が丘1-34-20 Zstyle4F Tel:046-255-4639